

# Installation Manual

## Multidisc



**1**



≤ 26 mm

Bor det ønskede hul i væggen op til Ø26 mm.

**5**



Åben Multidisc så den kan trækkes ud over installationen

**2**



Sørg for at både installationen og hullet er fri for støv samt olie/fedt.

**6**



Monter forsigtigt Multidisc og vær omhyggelig med at skabe et overlap. Pres Multidisc godt ind til væggen og rundt om installationen.

**3**



Før de ønskede installationer gennem hullet.

**7**



Udfyld og opsæt mærkat i nærheden af brandtætningen.

**4**



Fjern filmen fra bagsiden af Multidisc.



Scan QR kode for montage og mere information omkring MULCOL. Se også MULCOL Fire Protection app for korrekt installation i kombination med brandmodstandsevnen, samt [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com). Kun for professionelt brug.

